

HoloLens-käyttöohjeet:

- Virtanappi on pieni pyöreä painike lasien takaosassa.
- Lyhyt painallus, kun lasit ovat päällä: valmiustila.
- Pitkä painallus (kunnes kaikki virtavalot sammuvat): virta pois.
- Kirkkaussäätimet ovat lasien vasemmalla puolella ja äänenvoimakkuuspainikkeet lasien oikealla puolella ylhäältäpäin katsottuna.
- Lasien keskellä näkyvää kursoria ohjataan katseella.
- Päänvaraa voi säätää takana olevalla rullalla.

Käsieleet:

Huom: Kursorin pitää muuttua pisteestä ympyräksi, kun teet käsielettä, muuten lasit eivät rekisteröi elettä ja mitään ei tapahdu. Jos tämän kanssa on vaikeuksia, varmista että kätesi on selkeästi lasien edessä ja että se ei ole liian kaukana tai lähellä.

- Valikon avaus: pidä kättä lasien edessä sormenpäät yhteen vietyinä, osoittaen ylöspäin. Tämän jälkeen avaa sormesi.
- Klikkaus: pidä kättäsi löysästi nyrkissä, niin että etusormi osoittaa kohti kattoa. Kosketa etusormen päällä peukalon päätä ja nosta sitten etusormi takaisin ylös.
- Tarttuminen ja raahaus: toista sama käsiele kuin klikkauksessa, mutta sen sijaan että nostat etusormen takaisin ylös, pidä etusormi ja peukalo kosketuksissa toisiinsa (pinsettiote) ja sen jälkeen liikuta kursoria katseella.

Muuta:

- HoloLens-lasien tiettyjä toimintoja voi ohjata myös äänikomennoin. Äänikomentoja varten lasit ohjeistavat tilannekohtaisesti mahdolliset eri komennot, joita käyttäjä voi hyödyntää.