

1 KÄYTTÖOHJEET

1.1 AHC-paneeli

Ennen käyttöönottoa on tarkistettava, että AHC-anturit ovat pystyasennossa ja että paneeli on hallitussa paikassa. Leikkuupuimuri ei saa olla käynnissä kytkennän yhteydessä.

Aloita laitteen käyttö kytkemällä johtosarja AHC-paneelistä syöttökuljettimen liittimeen. Käynnistä leikkuupuimuri ja odota ohjaustietokoneen käynnistymistä. Liikuta AHC-antureita haluttuun suuntaan.

Aloita testausjakso liikuttamalla ensin toista anturia haluttuun suuntaan. Kun ääriasento on saavutettu, liikuta toinen anturi samaan suuntaan. Toista menetelmä samassa järjestyksessä, mutta liikuta antureita toiseen suuntaan.

1.2 Kuormituslaite

Kuormituslaitetta käyttäessä pitää noudattaa erityistä huolellisuutta sekä käyttää kaikkia mahdollisia suojalaitteita mitä laitteen käyttämistä varten on määrätty.

Aseta kuormituslaite haluttuun kohtaan leikkuupuimurista hieman eteenpäin, mutta kuitenkin niin, että kuormituslaitteen akseli olisi samassa linjassa syöttökuljettimen akselin kanssa. Laske kuormituslaitteesta tukilevy alas ja aja leikkuupuimuri tukilevyn päälle kuitenkin huomioiden syöttökuljettimen akselin sijainti. Syöttökuljettimen akselin tulee olla lähes kohtisuorassa kuormituslaitteen akselin kanssa. **Varo leikkuupuimuria ajaessa, ettei tapahdu törmäystä kuormituslaitteen kanssa.**

Kytke kuormituslaitteesta nivelakseli syöttökuljettimen nivelakseliin kiinni. **Tarkista että lukitukset ovat kestäviä. Käytä mahdollisia suojalaitteita.** Kytke hydraulinen takaisinpyöritys päälle. Aloita hiljalleen jarruttaminen kuormituslaitteella.

Kun kuormituslaite on saanut pyörityksen pysäytettyä kokonaan, vapauta jarru ja irrota laite käänteisessä järjestyksessä kytkemisestä.