jamk.fi

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN WEB-LIITÄNTÄ

Aki Rajala

Opinnäytetyö
Joulukuu 2014

Automaatiotekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ja liikenteen ala

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

KUVAILULEHTI

Tekijä(t) Rajala, Aki	Julkaisun laji Opinnäytetyö	Päivämäärä 15.12.2014
	Sivumäärä 47	Julkaisun kieli Suomi
		Verkkojulkaisulupa myönnetty (x)
Työn nimi Rakennusautomaatiojärjestelmän web-liitäntä		
Koulutusohjelma Automaatiotekniikan koulutusohjelma		
Työn ohjaaja(t) Selosmaa Seppo, Häkkinen Veli-Matti		
Toimeksiantaja(t) Are Oy, Kiinteistöpalvelut, Jyväskylä		
Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Lievestuoreen palvelutalo Männikön nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään etäkäytön mahdollistava web-liitäntä. Etäkäyttöön oli tarkoitus saada esille rakennuksen uusi ilmanvaihtokone, lämmitysjärjestelmät sekä nykyiseen säätimeen liitetyt erillispisteet. Työ tehtiin käyttäen automaatiojärjestelmien integraatioon soveltuvaa Centraline Hawk integraatio ohjainta/säädintä. Käytännön työhön kuului Hawk:n asennus, sen liittäminen nykyiseen automaatiojärjestelmään, grafiikoiden/valvomonäytön teko Hawk:iin sekä Hawk:n ohjelmointi tarvittavilta osin. Työn lopputuloksena saatiin palvelutalon huoltomiehille rakennuksen automaatiojärjestelmään etäyhteyden mahdollistava web-liitäntä. Web-liitännän kautta huoltomiehet pääsevät tarkastelemaan järjestelmän toimintaa sekä tarkastamaan mahdollisia hälytyksiä mitä järjestelmässä on ilmennyt.		
Avainsanat (asiasanat) Rakennusautomaatio, CentraLine, Hawk,		
Muut tiedot		

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Description

Author(s) Rajala, Aki	Type of publication Bachelor's thesis	Date 15.12.2014
	Number of pages: 47	Language of publication: Finnish
		Permission for web publication: (x)

Title of publication
Web interface for building automation system

Degree programme
Degree programme of Automation engineering

Tutor(s)
Selosmaa Seppo, Häkkinen Veli-Matti

Assigned by
Are Oy, Property Services, Jyväskylä

Abstract

The purpose of this thesis was to program the web interface of "Sheltered home Männikkö" for its current building automation system that allows remote access.
The remote access was to show the target building's ventilation system, heating system as well as other points connected to the building's existing controllers.

The thesis was carried out using Centraline Hawk integrator which is suitable integration of building automation systems. The practical work included Hawk's installation, its integration into the current automation system, making the graphics to Hawk and Hawk's programming to the necessary extent.

The result of thesis is the web interface for the building's maintenance personnel, which allows remote access to the building automation system. The maintenance persons can examine the functioning of the automation system as well as check the possible alarms in the system via web interface.

Keywords/tags (subjects)
Building automation, CentraLine, Hawk,

Miscellaneous

SISÄLLYSLUETTELO

KÄSITTEET 4
1 JOHDANTO 5
1.1 Are Oy 5
1.2 Työn tarkoitus 5
2 RAKENNUSAUTOMAATIO 6
2.1 Hallintotaso 6
2.1 Automaatiotaso 7
2.2 Kenttätaso 7
3 NIAGARA AX 8
3.1 Coach AX 9
3.2 Platform (alusta) 10
3.3 Station (asema) 11
3.3.1 Asetukset (config) 12
3.3.2 Tiedostot (files) 13
3.3.3 Historia (history) 14
3.4 Centraline Hawk 14
3.4.1 Lisäkortit 15
3.4.2 I/O-moduulit 15
4 TYÖN TOTEUTUS 15
4.1 Hawk:n käyttöönoton alustus 16
4.1.1 Stationin luonti 16
4.1.2 ”Station” lataaminen Hawk:iin 18
4.2 Käyttöönotto kohteessa 23
4.2 Ohjelmointi 25
4.2.1 Niagara pisteiden luonti 26

4.3.2 Grafiikan/Valvomonäytön teko.....29

5 POHDINTA.....34

LÄHTEET 36

LIITTEET 37

KUVIOT

KUVIO 1: Rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkkinen rakenne (Piikkilä, V. 2006) 6
KUVIO 2: Niagara AX periaate (http://www.tridium.com/) 9
KUVIO 3: Coach AX-perusnäkymä 10
KUVIO 4: Platform:in sisältämät asetukset. 11
KUVIO 5: Asetuksien navigointinäkymä 12
KUVIO 6: Ajureiden navigointi näkymä 13
KUVIO 7: Tiedostojen navigointinäkymä 13
KUVIO 8: Centraline Hawk integraattori. 14
KUVIO 9: Station luonti, vaihe1 17
KUVIO 10: Station luonti, vaihe2 17
KUVIO 11: Valmis Station näkyvissä Navigointi ikkunassa. 18
KUVIO 12: Platformiin yhdistäminen 19
KUVIO 13: Open platform. 19
KUVIO 14: "Commissioning wizard" toiminto 20
KUVIO 15: Commissioning 20
KUVIO 16: Licensing 21
KUVIO 17: Module content filter lever 21
KUVIO 18: Station Installation 22
KUVIO 19: Software Installation 22
KUVIO 20: Distribution File Installation 23
KUVIO 21: Commissioning 23
KUVIO 22: HAWK asennettuna VAK:iin. 24
KUVIO 23: Ip-asetuksien konfigurointi 25
KUVIO 24: Säätimien "Discover"-toiminto 27
KUVIO 25: Pisteiden "Discover"-toiminto 27
KUVIO 26: Pisteiden luonti Hawk:iin 28
KUVIO 27: Pisteiden linkitys "Link mark" 28
KUVIO 28: Pisteiden linkitys seuraava vaihe 29
KUVIO 29: Link-toiminto 29
KUVIO 30: Corel Designer X5 -ohjelmisto 30
KUVIO 31: Kuvatiedostojen kopioiminen Hawk:iin 30
KUVIO 32: Kuvat kopioituna Hawk:iin 31
KUVIO 33: Uuden ”PxFile.px” tiedoston luonti 31
KUVIO 34: PX-tiedoston nimeäminen. 31
KUVIO 35: PxEditor ohjelmisto 32
KUVIO 37: Pohjakuvien tuonti px-tiedostoon 32
KUVIO 38: Px-tiedostojen muokkaus 33
KUVIO 39: Pisteiden linkittäminen grafiikkaan. 33

KÄSITTEET

HAWK	HAWK integraatio säädin on tarkoitettu integroimaan lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointijärjestelmiä (HVAC) sekä muita järjestelmiä rakennuksissa, kuten esimerkiksi valaistusjärjestelmiä.
COACH AX	Coach AX on ohjelmisto jolla voidaan ohjelmoida HAWK säätimiä.
Platform	Platformia eli alustaa voidaan pitää käyttöjärjestelmän ohjauspaneelina. Platform on asennettuna HAWK:iin sekä se voidaan asentaa tietokoneelle jolle on asennettu CoachAX.
Station	Stationit eli asemat toimivat Platformien alla. Stationeihin tehdään laitteiston varsinaiset ohjelmoinnit
VAK	Eli Valvonta-alakeskus, johon tuodaan automaatiojärjestelmän kenttäpisteet ja jossa sijaitsee säädin joka niitä ohjailee

1 JOHDANTO

1.1 Are Oy

Are Oy on yli 100-vuotias perheyritys, osa isompaa Onvest-konsernia. Jyväskylän kiinteistöpalvelut yksikkö (Kipa), jonka toimeksiantona tämä opinnäytetyö tehtiin, tarjoaa palveluitaan kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen ylläpitoon ja ennakoivaan huoltoon. Näihin sisältyvät kiinteistöjen ylläpitopalvelut, ennakoivan huollon palveluratkaisut sekä kiinteistöjen ja talotekniikan korjaus- ja modernisointipalvelut. Taloteknisinä järjestelminä kiinteistöpalveluilla on tarjota LVISJAR (lämpö, vesi, ilma, sähkö, jäähdytys, rakennusautomaatio, rakentaminen).
Are Oy osti vuonna 2014 Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n jonka myötä työntekijöiden määrä koko Are:ssa yli tuplaantui noin 2800:aan.

1.2 Työn tarkoitus

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Lievestuoreen palvelutalo Männikön nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään etäkäytön mahdollistava web-liitäntä. Etäkäyttöön/valvontaan oli tarkoitus saada rakennuksen uusi ilmanvaihtokone sekä lämmitysjärjestelmät sekä kaikki rakennuksen nykyisiin säätimiin liitetyt pisteet. Työ tehtiin käyttäen automaatiojärjestelmien integraatioon soveltuvaa Centraline Hawk integraatio ohjainta/säädintä. Käytännön työhön kuului Hawk:n asennus, sen liittäminen nykyiseen automaatiojärjestelmään, grafiikoiden teko Hawk:iin sekä Hawk:n ohjelmointi tarvittavilta osin.

Etäkäytön tarkoituksena on helpottaa huoltomiehien toimintaa kohteessa. Huoltomiehet pääsevät etäyhteyden kautta tarkastelemaan laitteiston toimintaa sekä sen antamia mahdollisia hälytyksiä/vikoja.

2 RAKENNUSAUTOMAATIO

Rakennusautomaatiojärjestelmä on työkalu, jolla vaikutetaan rakennusten sisäilmastoon ja valaistukseen sekä laajasti tulkiten myös rakennusten turvallisuuteen. Rakennusautomaatiolla ohjataan rakennuksen teknisiä laitteita ja pyritään minimoimaan energiankulutus, laitteiden kuluminen, melu ja muut laitteiden käytöstä aiheutuvat haitat.(Suomen automaatioseura, BAFF)

Rakennusautomaatio sisältää hierarkkisesti kolme päätasoa (Kuvio 1). Korkeimman, hallintotason tehtävänä on toimia käyttäjärajapintana ja siihen kuuluvat paikallis- ja etävalvomot. Automaatiotasoon kuuluvat pääosin itsenäiset alakeskukset I/O-moduuleineen. Alimmalle, kenttätasolle kuuluvat kenttälaitteet, kuten anturit ja toimilaitteet, sekä itsenäisesti toimivat säätimet ja laitteisiin integroidut I/O-moduulit.(Piikkilä, V. 2012.)

KUVIO 1: Rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkkinen rakenne (Piikkilä, V. 2006)

2.1 Hallintotaso

Hallintotason tehtävänä on toimia käyttäjärajapintana järjestelmään päin. Käytännössä se tarkoittaa PC-valvomoita, joita voi olla yksi tai useampia paikallistasolla (automatisoitavan kiinteistön sisällä) tai kauko- tai etävalvomossa (keskusvalvomossa),johon on keskitetty usean kiinteistön valvonta (kaupungit, kunnat, huoltoyhtiöt). Valvomoon käyttäjä saa tiedot eri hälytyksistä, voi katsoa graafisia prosessikuvia ja tehdä haluttuja muutoksia lämpötilojen asetusarvoihin, aikaohjelmiin jne. Kaukovalvomossa on yleensä käytössä suurempaa asiantuntemusta, jota voidaan käyttää kustannustehokkaasti usean kiinteistön hyödyksi vaativimmissa analyysi- ja muutostehtävissä. Myös erilaiset raportointiin ja kunnossapitoon liittyvät lisäohjelmat kuuluvat tyypillisesti hallintason toimintoihin.(Piikkilä, V. 2012.)

2.1 Automaatiotaso

Automaatiotason perustana ovat itsenäiset alakeskukset ja niihin liittyvät I/O-moduulit. Alakeskus voi olla myös kiinteän I/O-pistemäärän sisältävä kokonaisuus. Alakeskus sisältää ohjelmat, jotka ohjaavat siihen liittyvien I/O-pisteiden välityksellä itse prosesseja, kuten IV-koneet, lämmönvaihtimet jne. Automaatiotason kommunikaatio perustuu yleensä LAN-verkkoon ja TCP-IP-protokollaan, jota ajetaan Ethernet-verkossa. Kenttäkaapelointina käytetään tänä päivänä standardin CAT 6 mukaista kaapelointia, jolla päästään 100 Mb/s nopeuksiin. Varsinkin saneerauskohteissa käytetään myös langatonta verkkoa (WLAN). Verkossa liikkuu tietoa, joka palvelee käyttäjää valvomossa tai alakeskusten keskinäistä tiedonsiirtotarvetta Esimerkiksi ulkolämpötilaa mittaa yleensä vain yksi anturi, jota kaikki ala-asemat käyttävät.(Piikkilä, V. 2012.)

2.2 Kenttätaso

Kenttätasolla tarkoitetaan ensisijaisesti antureita ja toimilaitteita. Anturit välittävät reaaliaikaista tietoa prosessien tilasta ja olosuhteista, kuten tilojen lämpötiloista. Alakeskuksen ohjelmistot vertaavat anturien tietoja suunnittelijan ja käyttäjän asettamiin tavoitteisiin ja ohjaavat toimilaitteita niin, että nuo tavoitteet saavutetaan. Kenttätasolla voi olla myös hajautettua I/O:ta, jolla

tarkoitetaan sarjaväylällä alakeskuksen kommunikoivia I/O-moduuleita. Kentällä voi olla myös itsenäisiä säätimiä, kuten huonesäätimet ja pakettiratkaisuihin integroidut säätimet, joita on kasvavissa määrin esim. IV-koneissa, lämmönvaihtimissa ja jäähdytyskojeikoissa. Taajuusmuuttajat, jotka ohjaavat puhaltimia ja pumppuja, sisältävät oman ohjauskeskuksensa, joka kommunikoi alakeskuksen kanssa. Kommunikointi ala-aseman ja hajautetun I/O:n sekä säätimien kenttätasolla tapahtuu kenttäväylän avulla. Kenttäväylästandardeista tunnetuimpia ovat ModBus, Lon, KNX, EIB jne. Valittu väylä riippuu sovelluksesta, valituista laitteista, asiakkaan valinnoista ja urakoitsijan tarjoamista vaihtoehdoista

3 NIAGARA AX

Hallittaessa taloteknistä järjestelmää internetin kautta tarvitaan tietokantarajapinta. Toimivaan kiinteistöautomaation tietoverkkoon tarvitaan varsinaisten automaatiolaitteiden lisäksi tietoliikennelaitteet, tietoliikenneprotokollat ja tietoliikennepalvelut. Tiedonvaihto eri järjestelmien välillä on ollut jo pitkään keskeisenä ongelmana avointen toimintaympäristöjen toteuttamiselle eli integroinnille. Ongelman poistamiseksi on kehitetty erilaisia rajapintoja, joidenka avulla tieto siirtyy saumattomasti eri järjestelmien ja ohjelmien välillä. Rajapinta ei näy käyttäjälle käytännössä mitenkään. Rajapinnassa tulee huolehtia välitettävän tiedon eheydestä niin, ettei mikään kolmas osapuoli voi muokata välitettäviä viestejä. Rajapinta on kahden erillisen järjestelmän tai järjestelmän kahden eri osan välinen yhteyksien kokoelma, jossa siirretään tietoa tai pyydetään palvelua toiselta osapuolelta. Yhtenä tavoitteena rajapinnan määrittelyssä on tiedon vaihtamisen lisäksi muunto- ja käyttöjoustavuuden parantaminen. (Piikkilä, 2006)

Centraline käyttää järjestelmässään Tridium:n luomaa “The Niagara Framework®” ohjelmistorajapintaa, jolla voidaan integroida monia eri järjestelmiä ja laitteita, valmistajasta tai tiedonsiirto protokollasta riippumatta

yhdeksi yhteiseksi alustaksi. Tätä alustaa voidaan helposti käyttää sekä muokata reaaliajassa internetin yli tavallista selainta käyttämällä.



KUVIO 2: Niagara AX periaate (http://www.tridium.com/)

3.1 Coach AX

Coach AX on lisensoitu ohjelmisto jota myydään Honeywell Centralinen partnereille, jotka ovat suorittaneet Coach AX peruskurssin ja joilla on aiempaa yhteistyötä Tridiumin kanssa.

COACH AX on monipuolinen ohjelmisto jolla voidaan määrittää sekä ohjelmoida ”Web supervision-station” sekä ”Control application-station”. Nämä Stationit (asemat) voivat toimia joko tietokoneella tai palvelimella ”ArenaAX web-supervisor”:ina tai ne voidaan siirtää Hawk:iin toimimaan integraatio ja ohjaus sovelluksina (Hawk, 2012).



KUVIO 3: Coach AX-perusnäkymä

Perusnäkymä on jaettu kolmeen osioon, ”Nav” eli navigointi ikkunaan, ”Palette” eli paletit ikkunaan sekä päänäyttöön.

3.2 Platform (alusta)

Platformia voidaan pitää käyttöjärjestelmän ohjauspaneelina. ”Platform” on asennettuna HAWK:iin sekä se voidaan asentaa tietokoneelle jolle on asennettu CoachAX. ”Platform”:lla on tarvittavat työkalut ja palvelut sillä pyörivälle ”Station”:lle.



KUVIO 4: Platform:in sisältämät asetukset.

”Platform”:lla määritellään perusasetukset Hawk:lle. Asetuksissa voidaan määritellä tai päivittää esim. ip-asetuksia, päivittää Hawk:ssa olevia ohjelmia, lisätä uusia lisenssejä tai päivittää vanhoja, asettaa gprs-asetukset tekstiviesti lähetykselle, kopioida ”Station”:neja jne.

3.3 Station (asema)

Asemat voivat sisältää verkkoliitäntöjä, käyttöliittymiä, ajureita, virtuaalisia laitteita, laitteiden pisteitä, ohjaus algoritmeja, aikaohjelmia, historia keräystä ja tarpeellisia hälytys funktioita joilla säädetään ja kontrolloidaan järjestelmää.

Asemia voidaan käyttää netin yli, sekä ne voivat olla täysin graafisesti toteutettuja mahdollistaen minkä tahansa aseman joko tietokoneella tai HAWK:ssa toimimaan ”pää asemana”

Asemilla on kolme päähaaraa, jotka sisältävät omat toimintonsa, näitä ovat:

- Config (asetukset): jonka alla ovat palvelut (services), ajurit (drivers) ja logikka (logic).
- Files (tiedostot): Hälytys- ja historiatietokannat, PX-tiedostot (web-sivut) sekä muut tiedostot.
- History (historia): sisältää historia datat.

3.3.1 Asetukset (config)

”Services” valikossa voidaan konfiguroida asema tarpeiden mukaan toimivaksi, ”Services” valikossa pystytään määrittelemään erilaisia asetuksia esim. käyttäjille, historia datan keräämiset, hälytykset ja web-käytön asetukset (Kuvio 5).



KUVIO 5: Asetuksien navigointinäkymä

Ajurit sisältävät tarvittavat järjestelmäajurit käytössä olevaan järjestelmään yhdistämiseksi. Järjestelmäajurien alle tulevat näkyviin kaikki järjestelmään tuodut säätimet. Järjestelmään liitetyt kenttälaitteiden pisteet löydetään säätimien alta (Kuvio 6).



KUVIO 6: Ajureiden navigointi näkymä

3.3.2 Tiedostot (files)

Tiedostot haarassa on säilöttynä hälytys- ja historiatietokannat, kaikki PX-tiedostot, sekä kaikki muut tiedostot joita halutaan Stationissa mahdollisesti säilyttää, kuten esimerkiksi kohteen pohjapiirustukset ja säätökaaviot (Kuvio 7).



KUVIO 7: Tiedostojen navigointinäkymä

3.3.3 Historia (history)

Historiahaarassa voidaan selata määritettyjä historia- ja trendikäyriä/kaavioita. Chart builderilla voidaan määrittää useita kaavioita jotka voidaan tallentaa nettisivuiksi. Historia arvot voidaan myös viedä esim. PDF- tai CSV-tiedostoihin.

3.4 Centraline Hawk

HAWK integraatio säädin on tarkoitettu integroimaan lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointijärjestelmiä (HVAC) sekä muita järjestelmiä rakennuksissa, kuten esimerkiksi valaistusjärjestelmiä. HAWK yhdistää integraation, valvonnan, tilastojen muodostamisen, hälytykset, aikaohjelmat sekä etäkäyttö mahdollisuudet, yhdellä alustalla internetin ylitse.

KUVIO 8: Centraline Hawk integraattori.

HAWK:lla on mahdollista kontrolloida ja ohjata ulkoisia laitteita internetin ylitse sekä esittää reaaliaikaista tietoa käyttäjille graafisten käyttöliittymien avulla.

HAWK:iin on mahdollista liittää lähes kaikki tunnetut kenttäväylätekniikat, kuten Honeywell C-Bus. Honeywell Evohome järjestelmät, kaikki Modbus

tyypit, BACnet-, LON- (lisäkortilla), EIB/KNX-, oBIX- ja SNMP-väylät. Hawk:n on tarjolla myös lisäkortteja lisäämään erilaisten liitännäisten mahdollisuuksia.

3.4.1 Lisäkortit

Centraline:llä on saatavilla Hawk:iin liitettäviä lisäkortteja:

- RS-232 sovitin
- 2x RS-485 sovitinta
- Lon-sovitin, jolla voidaan liittää Hawk Lon-rajapintaa käyttäviin järjestelmiin.
- GPRS-sovitin, jolla saadaan esim. hälytykset lähetettyä tekstiviestein GSM-verkkoa käyttäen.

3.4.2 I/O-moduulit

Centraline tarjoaa suoraan Hawk:iin sopivia IO-moduuleita, saatavilla on kahta eri vaihtoehtoa:

- IO16-moduulia joka sisältää 8xUI (universaali input), 4xAO (analoginen ulostulo) sekä 4xDO (digitaalinen ulostulo)
- IO34-moduulia joka sisältää 16xUI (universaali input), 8xAO (analoginen ulostulo) sekä 10xDO (digitaalinen ulostulo)

I/O-moduuleitten avulla Hawk:ia voidaan käyttää myös suoraan säätimenä jos näin halutaan.

4 TYÖN TOTEUTUS

Työtä aloitettaessa käytiin Are Oy:n automaatio henkilöiden kanssa palaveri, missä keskusteltiin, mitä web-liitäntään oli tarve saada käyttöön. Grafiikkoina oli tarkoitus saada näkymään uusi IV-kone, vanha lämmityskeskus, sekä erillispisteet jotka olemassa olevaan automaatiojärjestelmään oli liitetty. Näitä

olivat esim. ulkolämpötilan mittaus, valoisuusanturi kiertoilma kojeet jne. Erillispisteet oli tarkoitus esittää omalla sivullaan jossa näkyvät niiden antamat tiedot sekä mahdolliset hälytykset. Hälytyksistä oli tarkoitus tehdä oma sivu, missä esitetään selkeästi mahdollisesti päällä olevat hälytykset. Hälytykset olivat myös ohjelmoitava välittymään gprs-sovittimen välityksellä kiinteistön huoltomiehille.

Käytössä olivat järjestelmäkaaviot iv-koneesta sekä lämmityskeskuksesta, näiden perusteella Hawk:iin luotiin tarvittavat pisteet, jotka edelleen liitettiin näkymään grafiikoissa.

4.1 Hawk:n käyttöönoton alustus

Ensimmäisenä vaiheena tehtiin Are:n konttorilla hawk:iin perus valmistelut valmiiksi, jotta käyttöönotto kohteessa sujuisi jouhevasti. Hawk kasattiin konttorilla, ja siihen liitettiin RS-232- ja gprs-sovittimet.

4.1.1 Stationin luonti

Hawk:n perus ohjelmointi suoritettiin konttorilla. Tietokoneella olevalle ”Platform”:lle luodaan uusi ”Station” joka sitten ladataan Hawk:iin. ”Station” luodaan käyttäen ”New station wizard” toimintoa.



KUVIO 9: Station luonti, vaihe1

Ensimmäisessä ikkunassa määritellään luotavalle Station:lle haluttu nimi (yleensä kohteen nimi). Ikkuna myös kertoo polun jonne Station luodaan.



KUVIO 10: Station luonti, vaihe2

Seuraavassa vaiheessa Station:lle määritellään haluttu salasana pääkäyttäjälle.



KUVIO 11: Valmis Station näkyvissä Navigointi ikkunassa.

Luotu Station tulee näkyviin Navigointi ikkunaan, ensimmäisessä vaiheessa näytetyn polun perusteella. Tässä vaiheessa ei Station:lle tarvitse tehdä muita määrittelyjä (Kuvio 10).

4.1.2 ”Station” lataaminen Hawk:iin

Seuraavaksi vuorossa oli Stationin lataaminen Hawk:iin. Tämä tapahtui yhdistämällä Hawk tietokoneeseen lähiverkon kautta, jonka jälkeen yhdistetään Hawk:ssa olevaan ”Platform”:iin

Uusi yhteys avataan ”File -> open -> Open Platform(http)”-polkua myöten (ks. kuvio 12).



KUVIO 12: Platformiin yhdistäminen

Seuraavaan ikkunaan yhdistettävän hawk:n ip-osoite sekä käyttäjätunnukset (Kuvio 13).



KUVIO 13: Open platform

Kun ”Platform”-yhteys on muodostettu, voidaan käyttää ”Commissioning Wizard”-toimintoa, jolla ”Station” ladataan Hawk:iin. Toiminto löytyy klikkaamalla Platform:in päällä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla aukeavasta valikosta tämä toiminto (Kuvio 14).



KUVIO 14: "Commissioning wizard" toiminto

”Commissioning” vaiheessa valitaan halutut toiminnot (Kuvio 15).



KUVIO 15: Commissioning

”Lisensing” ikkunassa valitaan tarvittavat lisenssit Hawk:n toimintaan. Jollei lisenssit ilmesty ikkunaan automaattisesti, ne voidaan myös hakea valitsemalla ”Install one or more licenses from files” (Kuvio 16).



KUVIO 16: Licensing

”Module Content Filter Level” ikkunassa valitaan asetukset jotka halutaan sisällytettäviksi asennukseen (Kuvio 17). Tähän on suositeltavaa valita ”UI+RUNTIME”. Tämä valinta mahdollistaa Hawk:n käytön netin ylitse.



KUVIO 17: Module content filter lever

“Station Installation” ikkunassa valitaan alas veto valikosta asennettava “Station” (Kuvio 18).



KUVIO 18: Station Installation

”Software Installation” ikkunassa valitaan asennettaviksi halutut ohjelmat. Kaikkia ohjelmia ei ole tarve asentaa, vaan näistä valitaan vaan ne, joille on käyttöä. Mitä enemmän ohjelmia asennettu, sitä enemmän ne vievät tilaa Hawk:sta (Kuvio 19).



KUVIO 19: Software Installation

”Distribution File Installation” ikkunassa tarkastetaan onko säätimen ohjelmisto ajantasalla. Jos ohjelmistoa ei tarvitse päivittää, valitaan ruksi pois kohdasta ”Re-install the core software” (Kuvio 20).



KUVIO 20: Distribution File Installation

”Distribution File Installation” vaiheen jälkeen voidaan muuttaa vielä säätimen ip-asetuksia sekä käyttäjätunnuksia, jos näin halutaan.

Viimeisenä aukeaa ”Commisioning” ikkuna jossa on yhteenveto säätimeen tehtävistä asetuksista (Kuvio 21). ”Finnish” napin painalluksen jälkeen avautuu ikkuna, joka kertoo onnistuiko asetusten käyttöönotto.



KUVIO 21: Commissioning

4.2 Käyttöönotto kohteessa

Seuraavana vaiheena työssä oli tarkoitus käydä käyttöön ottamassa kohteessa Hawk, eli käydä asentamassa sekä liittämässä se nykyiseen järjestelmään. Hawk:n asennettua nykyiseen valvonta-alakeskukseen (VAK) ja sitä käyttöönottaessa ilmeni ongelma internetyhteyden muodostamisessa Hawk:lle. VAK:n vieressä olevaan laitekaappiin ei tullut tarvittavaa nettiyhteyttä. Nettiyhteyden saamisessa laitekaappiin tarvittiin kohteen vanhalta puolelta tälle uudelle osalle, hieman atk-kaapelin vetoa nykyisten laitekaappien välille, jotta internetyhteys olisi mahdollista saada HAWK:lle asti.

KUVIO 22: HAWK asennettuna VAK:iin.

Internetyhteyden saatua ilmeni seuraava murhe, nettiliittymä olikin vääränlainen, liittymän muutto vaati keskustelua Palvelutalon johtajan kanssa, jotta hän saisi operaattorin kanssa muutettua yhteyden Hawk:lle kelpaavaksi, muuten jäisi projekti tähän. Liittymätyypin vaihto onnistui ja tämän jälkeen oli mahdollista alkaa määrittelemään Hawk:lle ip-asetuksia.



KUVIO 23: Ip-asetuksien konfigurointi

Hawk:ssa on kaksi kappaletta ethernet-portteja mahdollistamaan internet yhteyden tuonnin laitteistoon.

Internet asetuksien konfigurointi tapahtuu ”Platform”:in ”TCP/IP Configuration” ikkunassa. Hawk:lle suositellaan käytettäväksi kiinteää ip-osoitetta. Kiinteä ip-osoite toimii varmemmin sekä Hawk:iin on helpompi päästä käsiksi muistamalla vain yksi osoite. Jos käytetään vaihtuvaa ip-osoitetta, on suositeltavaa käyttää virtuaalipalvelimia, antamaan ip-osoitteelle yksi www-osoite, ip-osoitteen muuttuessa uusi ip päivittyy automaattisesti www-osoitteeseen.

Hawk osaa hakea ip-osoitteet automaattisesti, jos palveluntarjoaja on sille osoitteen antanut. Ne voidaan myös asettaa käsin ”interface 1” tai ”interface 2” valikkoihin, riippuen siitä kumpaanko porttiin yhteys on kytketty.

4.2 Ohjelmointi

Hawk:n ei varsinaista ohjelmointia tarvinnut suoranaisesti tehdä, koska nykyisessä säätimessä oli tarpeelliset ohjaukset tehtynä, Hawk:n tarkoitus on tarjota siis vain etäkäytön mahdollistava web-liitäntä.

”Station”:lle luotiin toinen käyttäjä kohteen huoltomiehille, jotta he pääsevät tarkastelemaan laitteiston toimintaa sekä mahdollisia hälytyksiä etäkäytön avulla.

4.2.1 Niagara pisteiden luonti

Hawk lukee pisteet siihen liitetyistä säätimistä, pisteitä ei voi käyttää sellaisenaan vaan ne pitää erikseen luoda Hawk:iin, jotta niitä voidaan käyttää esim. indikointiin, säätämiseen jne.

Niagara pisteitä on olemassa neljää erilaista:

Boolean	Digitaalinen piste, jonka arvo on 0 tai 1
Numeerinen	Analoginen piste (64bittinen)
Enumerated	Multi state boolean
String	Merkkijono, tekstiä tai numeroita ASCI merkkeinä.

Kaikki edellä olevat piste-tyypit voidaan määrittää joko kirjoitettaviksi tai ei-kirjoitettaviksi.

Hawk:iin liitetystä säätimestä luetaan tiedot käyttäen Hawk:iin asennettua ”BportNetwork” ajuria. Tiedot luetaan säätimestä käyttäen ”Station -> Drivers -> Discover”-toimintoa. Hawk löytää tällä toiminnolla säätimen sekä kaikki muutkin säätimet jotka ovat kytketty kohde säätimen kanssa samaan väylään. Löydetyt säätimet ilmestyvät näkyviin navigointi ikkunaan ”BportNetwork”:n alle (Kuvio 24).

Kun säätimien tiedot on kertaalleen luotu, jäävät ne ”Station”:lle muistiin, vaikka yhteys Hawk:n ja säätimen välillä jostain syystä katkeaisi. Yhteyden uudelleen muodostamisen jälkeen ei siis tarvitse uudelleen etsiä säätimiä.



KUVIO 24: Säätimien "Discover"-toiminto

Pisteet luodaan nykyisessä säätimessä olevien pisteiden mukaan käyttäen vastaavaa ”Discover”-toimintoa kuten millä itse säätimet haettiin Hawk:iin. Pisteet tulevat näkyviin säätimien alle ”Points”-valinnan alle (Kuvio 25).



KUVIO 25: Pisteiden "Discover"-toiminto

Pisteistä tehtiin Hawk:iin objektit joka mahdollistaa tulevaisuudessa Hawk:n ohjelmoimisen huolehtimaan laitteiston säädöstä (Kuvio 26).



KUVIO 26: Pisteiden luonti Hawk:iin

Hawk:iin luodut pisteet linkitettiin säätimien pisteisiin ”Link mark”-toiminnolla (Kuvio 27). Valitaan säätimen piste, joka linkitetään vastaavaan Hawk-pisteeseen (Kuvio 28).



KUVIO 27: Pisteiden linkitys "Link mark"



KUVIO 28: Pisteiden linkitys seuraava vaihe

Aukeaa ”Link”-ikkuna johon valitaan linkitettävästä pisteestä ”out”-piste ja linkitettävään valitaan haluttu tulopiste, lopuksi painetaan ok:ta (Kuvio 29).



KUVIO 29: Link-toiminto

Nämä vaiheet toistettiin kaikille Hawk:ssa oleville pisteille.

4.3.2 Grafiikan/Valvomonäytön teko

Valvomografiikat Hawk:iin luotiin Corel Designer X5-piirto ohjelmalla, käyttäen Are:lla käytössä olevia pohjia. Grafiikkoihin luotiin omat sivunsa

aloitusnäkymälle, joka on ensimmäisenä vastassa kirjauduttaessa Hawk:iin, asetukset lehti, historia lehti, hälytykset lehti, iv-koneelle oma sivu, lämmönjakopaketille oma sivu, sekä erillispisteille oma sivunsa.



KUVIO 30: Corel Designer X5 -ohjelmisto

Corelilla tehdyt sivut tallennettiin ".jpg" muotoon jotta Hawk osaa niitä lukea/käsitellä. Kuvat tuotiin Hawk:iin "copy/paste toimintoa käyttäen, niille määriteltyyn kansioon (Kuvio 31 & 32).



KUVIO 31: Kuvatiedostojen kopioiminen Hawk:iin



KUVIO 32: Kuvat kopioituna Hawk:iin

Kuvien tuonnin jälkeen voitiin aloittaa liittämään grafiikoita tehtyihin pohjakuviin. Grafiikoille luodaan Hawk:ssa omat ”PxFile.px” tiedostot joihin grafiikat lopulta tehdään (Kuvio 33).



KUVIO 33: Uuden ”PxFile.px” tiedoston luonti.

Seuraavana aukeaa ikkuna jossa annetaan tiedostolle haluttu nimi (Kuvio 34).



KUVIO 34: PX-tiedoston nimeäminen.

Luotu ”PxFile.px” tiedosto avataan ”PxEditor” ohjelmalla (Kuvio 35).



KUVIO 35: PxEditor ohjelmisto

Tyhjään px-tiedostoon tuodaan pohjakuvat valitsemalla hiiren oikealla napilla ”Edit properties” josta päästään valitsemaan pohjakuva taustaksi (Kuvio 36).



KUVIO 36: Pohjakuvien tuonti px-tiedostoon

Kun pohjakuville oli tehty omat sivunsa päästään niihin liittämään kaikki hälytys-, indikointi-, ohjaus-, säätö-, mittaus- sekä erillispisteet käytössä olleiden säätökaavioiden perusteella. Px-tiedostoihin tehdään pisteille ”BorderPane” objektit, joihin linkitetään Hawk:n luodut pisteet (Kuvio 37 & 38).



KUVIO 37: Px-tiedostojen muokkaus



KUVIO 38: Pisteiden linkittäminen grafiikkaan.

5 POHDINTA

Työn tarkoituksena oli siis tehdä etäkäytön mahdollistava web-liitäntä, Lievestuoreen palvelutalo Männikön nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään. Web-liitännän on tarkoitus auttaa rakennuksen huoltomiehiä tarkastelemaan laitteiston toimintaa sekä sen antamia mahdollisia hälytyksiä / vikoja etäyhteyden avulla.

Työssä käytettyihin laitteisiin en ollut ennestään tutustunut, joten laitteiston asennus ja ohjelmointi oli itselleni täysin uutta. Työn aikataulutus olisi voinut mennä paremminkin, mutta johtuen muista projekteista sen tekeminen jäi hieman taka-alalle. Työn tekeminen meni kuitenkin suhteellisen jouhevasti, pois lukien alun pari pientä nettiyhteyteen liittynyttä murhetta. Yhteydet saatiin kuitenkin melko vaivattomasti toimimaan, jonka jälkeen päästiin ohjelmoimaan itse Hawk:ia. Itse Hawk:n ohjelmoinnin aikana ei suurempia ongelmia ilmennyt. Ja ne pienetkin mitä ilmaantui, saatiin selvitettyä Are:n ohjelmoijien avustuksella pois päiväjärjestyksestä. Hawk:n ohjelmointi oli omasta mielestäni helposti opittavaa jos on ennestään kokemusta muista automaatiojärjestelmistä.

Raportin kirjoitusvaiheessa laitteistoa ei ole vielä luovutettu käyttäjien käyttöön, koska laitteistossa on vielä muutamia vikoja. Näitä ovat esimerkiksi Hawk:n muistin täyttyminen sekä siitä johtuva kaatuileminen sekä Hawk:n ja siihen yhdistetyn säätimen väliset yhteysviat.

Tässä vaiheessa grafiikat on saatu luotua sekä pisteet liitetty grafiikkoihin, grafiikat ja etäyhteys toimivat kun säätimellä ei ole yhteysmurheita. Historia tietojen keräys on otettu myöskin pois käytöstä. Hawk:n ollessa toiminnassa ja sen kerätessä historia dataa huomasimme, että Hawk:n muisti täyttyy datan määrästä suhteellisen nopeasti. Tämän vuoksi datan keräys jätettiin ainakin tällä erää pois. Datan keräys voidaan ottaa myöhemmin käyttöön jos näin halutaan. Yhteys murheiden johdosta säätimen lähettämiä tekstiviestihälytyksiä ei ole vielä päästy testaamaan huoltomiehien puhelimiin.

Työssä tullaan vielä ennen asiakkaalle luovuttamista selvittämään, mistä Hawk:n yhteysviat mahdollisesti johtuvat, mutta niiden selvitys ei raporttiin ennätä.

Kun laitteisto saadaan luovutetuksi asiakkaalle, sen hyviksi puoliksi voidaan lukea huoltomiehien pääseminen etäyhteyden kautta käsiksi rakennuksen automaatiojärjestelmään, heidän ei tarvitse lähteä konkreettisesti välttämättä käymään kohteessa hälytyksien tullessa puhelimeen. He pystyvät ensin ottamaan etäyhteyden laitteistoon ja tarkastelemaan mahdollista vikaa, näin säästetään myös turhissa matkakustannuksissa.

Työn aihetta pidin mielenkiintoisena johtuen siitä, etten ennen tätä ole ollut tekemissä kyseisen automaatiojärjestelmän parissa. Pidin uuden järjestelmän oppimista itselleni hyvänä asiajana tulevaisuutta ajatellen.

LÄHTEET

Piikkilä, V. 2006. Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät. ST-Käsikirja 21. Espoo: Sähkötieto ry

Tridium. Company. Luettu 2.7.2014.
http://www.tridium.com/cs/home

HAWK Series 200/600. 2010. Installation Instructions. Viitattu: 7.7.2014

Suomen automaatio seura ry. BAFF. viitattu: 14.10.2014.
http://www.automaatioseura.fi/index/tiedostot/BAFF_%20hyodyt.pdf

Piikkilä, V. 2012. Rakennusautomaatiojärjestelmät. ST-Käsikirja 17. Espoo: Sähkötieto ry

LIITTEET

LIITE 1: Valvomonäytön etusivu
LIITE 2: Hälytykset sivu
LIITE 3: Historia ikkuna
LIITE 4: Asetukset ikkuna
LIITE 5: Tuloilmakoneen ikkuna
LIITE 6: Lämmönjako ikkuna
LIITE 7: Erillispisteiden ikkuna
LIITE 8: Tuloilmakoneen säätökaavio
LIITE 9: Lämmitys- ja lämminvesilaitteiden säätökaavio

LIITE 1: Valvomonäytön etusivu



LIITE 2: Hälytykset sivu



LIITE 3: Historia ikkuna



LIITE 4: Asetukset ikkuna



LIITE 5: Tuloilmakoneen ikkuna



LIITE 6: Lämmönjako ikkuna



LIITE 7: Erillispisteiden ikkuna



TOIMINTASELOSTUS

1. SÄTÖKESKUSKÄYTTÖREET

TULOLÄMPÖTILAN TF01 EI VOI KÄYNNISTYÄ, JOS PUMPUT PU45 TOIMINN (EVAT KET)

TULOLÄMPÖTILAN TF01 JA POISTUOLÄMPÖTILAN TF02 KÄYVET SIMMAN.

2. OHJELMALLINEN LUKITUKSENT

PUHALTIMEN TF01 KÄYDESSÄ PELTI PG01 ON AUKI. PUHALTIMEN TF01 KÄYDESSÄ PELTI PG02 ON AUKI.

3. OHJAUKSENT

KESKUSTA VAROKÄYTÖLTÄ KÄYNTIÄIKÖNÄ OHJATAAN SÄÄTÖRÄKENNUSTELMÄN ARKAUKSILMAN MUKAAN

KÄYNTIÖNSÄÄTÖLTÄ (TRIISSED) VOIDAAN KOSKET KÄYNNISTÄÄ TEYDELLE TÄYDELLE OHJELMAAN ULKOPUOLELMNA ARKAMA.

4. KÄSIKÄYTÖNSÄÄTÖ SÄÄTÖ

SÄÄTÖJÄRJESTELMÄÄ PITÄÄ PUHALTIMEN JÄÄNNTEYDESTÄ (0-10 V) ÄVÄLLÄ JA PAINE-ERÖLÄÄNTIMEEN FÄÄRÄ JA PÄÄSÄÖ MÄTÄÄSÄÄ-TULOTTEN PERUSPÄÄTÄLÄ KÄNAVAPAINEÄT VÄRIÖNÄ.

LÄÄKÄÄMÄÄSÄÄ ON YÖTÄVÄ ASTMA MYÖTÄMÄ EHI KÄNAVAPAINE EHI TÄÄNTÉEN MUKAAN (KUVA 1).

5. SÄÄKÖN TOIMINTA

5.1 KÖNE KÄYNNISTÄ

PELLIT PG02 JA PG06 OVAT AUKI.

KÖNEELLÄ PYÖRÄÄN PITÄMÄÄN TULOILMAN LÄMPÖTILA TE02 POISTUOLÄMPÖTILAN TE03 VERRANNOLLISESSA ARVOSSA KUVAN 2 MUKAISESTI.

PUMPUN JA SÄÄKÖN TOIMINTA RATKO STULÄÄMMÖTTÄÄTEEN TAULUKKO. JÄÄKÖYTTÖ:- JÄÄ LÄMMÖTTÄÄTEEN VENTTIILI TV45 KUVAN 3 MUKAISESTI. TULOILMAN LÄMPÖTILAN TE02 EI SÄÄTÄLÄ OSUTTAA ASETETTUJA RAJA-ARVOJA.

LTO:N SUOJTUKSEEN SÄÄKÖNMÄÄRÄ SÄÄTÖOSOISSA. EHTÄÄ LTO-ESÖKÖN PAINE-ERÖÄ PE75 NOUSEMASTA TÄÄ ASETTUAPÄÄN (EHM. KUVAN KÖNKÖN PAINE-ERÖ 40 PA) RAKOTTAMÄÄNÄ TARVITÄÄNSÄ LTO:N TÖÖNÄ SULKEMÄÄLÄ LTO:N TULOPÖLTÄÄ PE75 JA AVÄRMÄÄLÄ OHJAUSPÖLTÄÄ PE76.

JÄÄTYMÄÄMÄÄNÄÄ ESÖKÖNMÄÄRÄÄ LÄÄKÖTTÄÄTEEN PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILAN TE4 ES ANNETA LÄÄKÖÄ ALLE ASETTUAPÄÄNÄ (EHM. +11°C). SÄÄTÖÖSÄÄNÄ OHJAA LÄÄKÖTTÄÄTEEN VENTTIILIÄ TV50.

5.2 KÖNE SEIS

JÄÄTYMÄÄTÄÄMÄÄN ESÖKÖNMÄÄRÄÄNÄ PYÖRÄÄN LÄÄKÖTTÄÄTEEN PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILAN TE4 ES ANNETA LÄÄKÖÄ ALLE ASETTUAPÄÄNÄ (EHM. +11°C).

SÄÄTÖÖSÄÄNÄ OHJAA LÄÄKÖTTÄÄTEEN VENTTIILIÄ TV50.

VÖKÄYTÖN AIKANA TULO- JA POISTUOLMÄÄKÖÖN ILMAMÄÄRÄ PUOLETTAAN 1/2.

5. IV-KÖNEEN KÄYNNISTYTÖ

ULKOLÄMPÖTILAN NOUSEMISÄ YLI +15°C IV-KÖNE KÄY JATKUVASTI TEHOSUHTEILLA OHJELMALLÄ.

6. SÄÄKÖN TOIMINTA

6.1 KÖNE KÄYNNISTÄ

KESKÄLÄMÄÄ SÄÄTÖÖSÄÄNÄ:- JÄÄTÖN (TE02) OHJAA MOOTTOORIVENTELLÄ TV50 PYÖRÄN TULOILMAN LÄMPÖTILAN TE02 HALUTTUNA ASETTUAPÄÄNÄNÄ (KUVA 2).

PUMPUN JA SÄÄKÖN TOIMINTA RATKO STULÄÄMMÖTTÄÄTEEN TAULUKKO. JÄÄKÖYTTÖ:- JÄÄ LÄMMÖTTÄÄTEEN VENTTIILI TV45 KUVAN 3 MUKAISESTI. TULOILMAN LÄMPÖTILAN TE02 EI SÄÄTÄLÄ OSUTTAA ASETETTUJA RAJA-ARVOJA.

LTO:N SUOJTUKSEEN SÄÄKÖNMÄÄRÄ SÄÄTÖOSOISSA. EHTÄÄ LTO-ESÖKÖN PAINE-ERÖÄ PE75 NOUSEMASTA TÄÄ ASETTUAPÄÄNÄ (EHM. KUVAN KÖNKÖN PAINE-ERÖ 40 PA) RAKOTTAMÄÄNÄ TARVITÄÄNSÄ LTO:N TÖÖNÄ SULKEMÄÄLÄ LTO:N TULOPÖLTÄÄ PE75 JA AVÄRMÄÄLÄ OHJAUSPÖLTÄÄ PE76.

7. PAKKASPUDOTUS JA VÖKÄYTÖ

TULO- JA POISTOMÄÄKÖÖNÖÖN PAKKASPUDOTUS TEHDÄÄN LOYALLA KÄYRÄLLÄ ALKAEN +10°C TULOILMÄÄKÖÖN POISLÄHTÖÄN +17°C.

VÖKÄYTÖN AIKANA TULO- JA POISTUOLMÄÄKÖÖN ILMAMÄÄRÄ PUOLETTAAN 1/2.

8. JÄÄKÖYTÖN ESÖKÖYTÖ

SÄÄKÖNSÄÄTÖÖN AIKANA PELLIT PG02 JA PG03 PYÖRÄÄNTYVÄT JÄÄKÖYTÖÄLLÄ KÖNÖÖ.

KÖNEEN KÄYDESSÄ PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILAN JÄÄTYMÄÄMÄÄNÄ ASETUSÄÄNÖN TE45 ALAPUOLELLA OHJATAAN SÄÄTÖVÖYTÖLLÄ TV45 ÄVÄÄLLÄÄNÄ JÄÄ.

KÖNEEN KÄYDESSÄ PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILAN LÄÄKÖÖNÄ JÄÄTYMÄÄMÄÄNÄ TE45 ASETUSÄÄNÖN YLÄPUOLELLA OHJATAAN SÄÄTÖVÖYTÖLLÄ TV45 ÄVÄÄLLÄÄNÄ JÄÄ. (EHM. PC).

9. VARTOTOIMINNOT

SÄÄKÖSÄÄTÖÖN AIKANA PELLIT PG02 JA PG03 PYÖRÄÄNTYVÄT JÄÄKÖYTÖÄLLÄ KÖNÖÖ.

KÖNEEN KÄYDESSÄ PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILAN JÄÄTYMÄÄMÄÄNÄ ASETUSÄÄNÖN TE45 ALAPUOLELLA OHJATAAN SÄÄTÖVÖYTÖLLÄ TV45 PYÖRÄN TULOILMAN LÄMPÖTILAN ASETUSÄÄNÖN TE02 HALUTTUNA.

KÖNEEN KÄYDESSÄ PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILAN LÄÄKÖÖNÄ JÄÄTYMÄÄMÄÄNÄ TE45 ASETUSÄÄNÖN YLÄPUOLELLA OHJATAAN SÄÄTÖVÖYTÖLLÄ TV45 ÄVÄÄLLÄÄNÄ JÄÄ. (EHM. PC).

LÄMPÖTILAN TE02 TÄYTTÄMISÄ (HÄLYÄMÄÄ:-ÄÄNTÄ +50°C) ASETUSÄÄNÖN YLÄPUOLELLA TV45 JA PP01 JÄ TAPAHTUU HÄLYTYS.

PAINETÄÄNÄ IV-SÄÄTÖ-SEIS -PAINEKYTKIN PYÖRÄYTYÄÄ KAHDE PUHALTIMET JÄ LÄÄKÖÖN TAPAHTUU HÄLYTYS, OSILEMÄÄNTÄVÄ SYÖTÖN, ETTÄ MUTTA HÄLYTYKSÄÄ EI TULE KÄYNNISTÄ.

10. POISTOPUHALLIN SYÖTÖN

POISTOPUHALLIN SYÖTÖN KÄY JATKUVASTI VAKIOTEHOLLÄ.

11. VAHIONIN IV-KONEEN TE03 & TE04 YLIPOISTO-/-/LÄMMÖTTÄÄTEEN (ELP06 & ELP04) SÄÄKÖN TOIMINTA

11.1 ERÖÄMÖNTÄ

KESKÄLÄMÄÄ ULKOOMAAN LÄMPÖTILA:-ANTURI (TE00) OHJAA MOOTTOORIVENTELLÄ TV46 PYÖRÄN TULOILMAN LÄMPÖTILAN HALUTUNNA ASETUSÄÄNÖNÄ TAULUKON MUKAISESTI.

PUMPUN JA SÄÄKÖN TOIMINTA RATKO STULÄÄMMÖTTÄÄTEEN TAULUKKO. JÄÄKÖYTTÖ:- JÄ LÄMMÖTTÄÄTEEN ON OLTAVA ERÖÄLLÄ (EHM. PC).

11.2 TAUTAAN

TAUTAÄNÄN ULKOOMAAN (TE00) LÄÄKÖÖNÄ HÄLYTYKSÄN ASETUSÄÄNÖN (+5°C) AVÄTTUNU VENTTIILI TV60 STULÄÄMMÖTTÄÄTEEN TAULUKON MUKAISESTI.

PUMPUN JA SÄÄKÖN TOIMINTA RATKO STULÄÄMMÖTTÄÄTEEN TAULUKKO. JÄÄKÖYTTÖ:- JÄ LÄMMÖTTÄÄTEEN ON OLTAVA ERÖÄLLÄ (EHM. PC).

TAUTAÄNÄN TE03 TÄYTTÄMISÄ (HÄLYÄMÄÄ:-ÄÄNTÄ +50°C) ASETUSÄÄNÖN YLÄPUOLELLA TV60 JA PP01 JÄ TAPAHTUU HÄLYTYS.

PAINETÄÄNÄ IV-SÄÄTÖ-SEIS -PAINEKYTKIN PYÖRÄYTYÄÄ KAHDE PUHALTIMET JÄ LÄÄKÖÖN TAPAHTUU HÄLYTYS, OSILEMÄÄNTÄVÄ SYÖTÖN, ETTÄ MUTTA HÄLYTYKSÄÄ EI TULE KÄYNNISTÄ.

SYÖTÖNSÄÄTÖLAITTEET

TOIMINTO	SÄÄTÖMUOTO
SÄÄTÖ/TE10	P1
SÄÄTÖ/TE20	P1
SÄÄTÖ/TE45	P
TE45/TA245	ON-OFF
SÄÄTÖ/PD400	P1
SÄÄTÖ/PD400	P1
SÄÄTÖ/PD400	P1
SÄÄTÖ/PD400	P1
SÄÄTÖ/PD875	P1

SÄÄTÖVÖYTÖLLÄT

TUNNUS	TYYPPI	TOIM.	SÄÄTÖKOHDE	OSIRUTUSARVO	HUOM
SÄÄTÖ/TE10	P1	AU/PU	TULOILMAN LÄMPÖTILA	KS. KUVA 1	
SÄÄTÖ/TE20	P1	AU/PU	POISTOILMAN LÄMPÖTILA	+18°C	KONE KÄY
SÄÄTÖ/TE45	P	AU/PU	PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILA	+18°C	KONE SEIS
TE45/TA245	ON-OFF	AU/PU	PALUUVÖIDEN LÄMPÖTILA	+8°C	JÄÄTYMISTÄÄRÄ.
SÄÄTÖ/PD400	P1	AU/PU	TULOILMAMÄÄNÄYÖN PAINE	–	PÄÄVÄ- JA ÖÖKÄÄTYTÖ
SÄÄTÖ/PD400	P1	AU/PU	TULOILMAMÄÄNÄYÖN PAINE	–	MUUT KÄYTÖT
SÄÄTÖ/PD400	P1	AU/PU	POISTOILMÄÄKÖÖNÄN PAINE	–	PÄÄVÄ- JA ÖÖKÄÄTYTÖ
SÄÄTÖ/PD875	P1	AU/PU	POISTOILMÄÄKÖÖNÄN PAINE	–	MUUT KÄYTÖT
TE45/TE45	P1	AU/PU	LTO-KÖNEEN PAINE-ERÖ	PÄÄDÄÄN +15 Pa	HUOLTOMÄÄRÄN EHTO

KÄYTÖNVÄRISPUMPUT

TUNNUS	TYYPPI	TOIM.	SUUNNITELTU VIRTAUS L/s	SUUNNITELTU POTTOKORKEUS kPa	SÄÄDETTÄVÄ TEHO kW/V	HUOM
PU45	KIERTOVESIPUMPPU	PU	0.58	35	0.1/230	
PU80	KIERTOVESIPUMPPU	PU	5.3	150	3.0/400	

SÄHKÖTILOILLAT, -VIVERT JA RAJA-ARVOT

LATE-TUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	HÄLYTYSLUOKKA	HÄLYTYSRAJA	TOIM./ ASEMA.	SÄÄTÖVÖ ALARAJA	TÄÄRAJA	VIVE	RAJAPUOL ALARAJA	TÄÄRAJA
TE10	TULOILMA PUHALTIMEN JÄLKEEN		YLEINEN	ASETUSARVO +/- 5°C	2 min					
TE20	TULOILMA (JÄÄKÖYTÖN JÄLKEEN)		YLEINEN	+10°C	5 min					
TE30	TULOILMA (PALOVAHRA)		YLEINEN	+40°C	1 min.					
TE50	POISTOILMAN LÄMPÖTILA		YLEINEN	+30°C	2 min					
PU45	LÄMPÖVÄTTEEN PUMPPU		KIIREELLINEN	–	30 s					
PU80	LÄMPÖVÄTTEEN PUMPPU		KIIREELLINEN	–	30 s					
TA245	JÄÄKÖYTÖNSÄÄTÖVÄTTEEN PUMPPU		KIIREELLINEN	+8°C	30 s					
TA245	TULOILMAÄÄNÖSLÄÄN RISTEISTÄ		YLEINEN	–	30 s					
PP01	POISTOPUHALLIN		YLEINEN	–	30 s					
LX001	LTO-HYÖTYYNÖSÄ		HUOLTO	50 %	60 min					
PA410	TULOILMÄÄKÖÖNÄN PAINE		YLEINEN	–	10 s					
PD801	TULOILMAÄÄNÖSLÄÄN SUODATINPAINE		YLEINEN	10 Pa	2 min					
PD800	POISTOILMÄÄKÖÖNÄN SUODATINPAINE		YLEINEN	10 Pa	2 min					
PD801	TULOILMAÄÄNÖSLÄÄN SUODATINPAINE		YLEINEN	150 Pa	10 min					
PD800	POISTOILMÄÄKÖÖNÄN SUODATINPAINE		YLEINEN	150 Pa	10 min					
IV-HÄTÄSEIS			TURVA		2 s					
SPP08	POISTOPUHALLIN RISTEISTÄ		YLEINEN	–	30 s					

OHJAUSPISTEET

LATE-TUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	TOIM./ ASEMA.	SÄÄTÖVÖ ALARAJA	TÄÄRAJA	VIVE	RAJAPUOL ALARAJA	TÄÄRAJA
PP01	MAAPÄNÖN PAINONTA-ANTIA	TÄÄNÖSTÄ 20 L/ PP-100 TAI NTC 20	AU					
TE10	LÄMPÖTILA-ANTURI	KANAVAN PP-100 TAI NTC 20	AU					
TE20	LÄMPÖTILA-ANTURI	KANAVAN PP-100 TAI NTC 20	AU					
TE30	LÄMPÖTILA-ANTURI	KANAVAN PP-100 TAI NTC 20	AU					
TE40	LÄMPÖTILA-ANTURI	PUTKEEN	AU					
TA245	SÄÄTÖMÖÖTORI	KÄYNNÖSSÄÄTÖ JÄÄKÖYTÖNSÄÄTÖÖN +8°C PP-100 TAI NTC 20	AU					
TE80	LÄMPÖTILA-ANTURI	PUTKEEN	AU					
PA410	PAINEÄÄNITÄ	VÄÄRÄ 0-10 VDC VÄÄRÄ 0-10 VDC	AU					
PA400	PAINEÄÄNITÄ	VÄÄRÄ 0-10 VDC VÄÄRÄ 0-1000 Pa	AU					
PD801	PAINE-ERÄÄNTIMÉN	KÄYTÖLÄÄ ALLE 0.200 Pa	AU					
PD800	PAINE-ERÄÄNTIMÉN	KÄYTÖLÄÄ ALLE 0.200 Pa	AU					
PD870	PAINE-ERÄÄNTIMÉN	KÄYTÖLÄÄ ALLE 0.200 Pa	AU					
SU01	SUODATIN	SUODATUSLUOKKA EN KÄYTÖTÄÄNÄÄNÄÄNÄ KÄYT 80 %	SU					
SU02	SUODATIN	SUODATUSLUOKKA EN KÄYTÖTÄÄNÄÄNÄÄNÄ PÄÄ 50 %	SU					
SU30	SUODATIN	SUODATUSLUOKKA EN KÄYTÖTÄÄNÄÄNÄÄNÄ TÄÄ 30 %	SU					
PE01	RATTIEÄLÄPÄLTÄ/PÄLTÄMÖÖTTÄÄ	PÄLTÄMÖÖTTÄÄ 24 V. JOUSIÄPÄLÄÄNTÄÄNÄ KÄYNNÖSTÄ MÄÄRÄ JÄÄNNÖSTÄ MÄÄRÄÄ	SU/AU					
PE30	POISTOÄÄNÄÄNÄÄ/PÄLTÄMÖÖTTÄÄ	PÄLTÄMÖÖTTÄÄ 24 V. JOUSIÄPÄLÄÄNTÄÄNÄ KÄYNNÖSTÄ MÄÄRÄ TÄYTÖLÖÖNÄ 4(300)	SU/AU					
PE75	TULOILMAÄÄNÄÄNÄÄ/PÄLTÄMÖÖTTÄÄ	PÄLTÄMÖÖTTÄÄ 24 V. KÄYNNÖSTÄ MÄÄRÄÄ MÄÄRÄÄ	SU/AU					
PE76	POISTOÄÄNÄÄNÄÄ/PÄLTÄMÖÖTTÄÄ	PÄLTÄMÖÖTTÄÄ 24 V. KÄYNNÖSTÄ MÄÄRÄÄ	SU/AU					
TE01	EC-TULOILMAPÄÄLTÄÄN	KANAVAN +0/+8 -0/+0 m/s/s KANAVÄNTÄÄNÄ 300 Pa	SU					
PP01	EC-POISTOILMAPÄÄLTÄÄN	KANAVAN +0/+8 -0/+0 m/s/s PUHALLINMOTTOR 5/8 JM	SU					
LP001	LÄYKÄLÄMMÖNSIIRIN	KÄÄNTÄÄNÄ TÄÄ +0.100 m/s/s POISTO -0.05 m/s/s KÄYTÖLÄÄ -30 °C POISTOÄÄN +20 °C	SU					
LP05	LÄMMÖTTÄÄTEEN	VÄÄRÄÄNÄ 0.58 L/s LÄMMÖTTÄÄ +80°C-40°C LÄÄKÖÖNÄÄ +0.150 / -0.150 m3/s KÄYTÖLÄÄ -30 °C +20 °C LÄÄKÖÖNÄÄ 44 kW	SU					
JLP05	VELOSOITIN -/LÄÄKÖÖTTÄÄTEEN	KANAVAN EDKO A (TÄÄRÄÄNÄÄ) TÄLÄÄ EÄÄ +0.25 m3/s / 20°C / EDT. 50% LÄÄTÖÖN EÄÄ +14°C MÄÄTÖÖSÄÄ LÄÄ LÄÄKÖÖTTÄÄ +7°C / +12°C MÄÄTÖÖSÄÄ KÄÄNTÖÖ ALTA 35 % VÄLÄÄNÄÄTÖÖSÄ 53 kW	SU					
SPP08	POISTOPUHALLIN	KÄÄNTÖÖ -+50 °C KÄÄNTÖÖTÄÄ PÄÄN 100 % KÄÄNTÖÖTÄÄ PÄÄN 100 % KÄYTÖLÄÄNÄ 400 V	SU					
JLP09	VELOSOITIN -/LÄÄKÖÖTTÄÄTEEN	KANAVAN EDKO PUHALPÖYTÖÖTÖÖN MUKAAN TÄLÄÄ EÄÄ +0.0 L/s / 20°C / EDT. 50 % LÄÄTÖÖN EÄÄ +14°C MÄÄTÖÖSÄÄ LÄÄ LÄÄKÖÖTTÄÄ +7°C / +12°C MÄÄTÖÖSÄÄ KÄÄNTÖÖ ALTA 35 % VÄLÄÄNÄÄTÖÖ 17 kW	SU					
JLP07TE02	LÄMPÖTILA-ANTURI	KANAVAN PP-100 TAI NTC 20	AU					
JLP07TE80	LÄMPÖTILA-ANTURI	PUTKEEN	AU					
JLP04	VELOSOITIN -/LÄÄKÖÖTTÄÄTEEN	KANAVAN EDKO PUHALPÖYTÖÖTÖÖN MUKAAN TÄLÄÄ EÄÄ +0.0 L/s / 20°C / EDT. 50 % LÄÄTÖÖN EÄÄ +14°C MÄÄTÖÖSÄÄ LÄÄ LÄÄKÖÖTTÄÄ +7°C / +12°C MÄÄTÖÖSÄÄ KÄÄNTÖÖ ALTA 35 % VÄLÄÄNÄÄTÖÖ 17 kW	SU					
JLP04TE20	LÄMPÖTILA-ANTURI	KANAVAN PP-100 TAI NTC 20	AU					
JLP04TE80	LÄMPÖTILA-ANTURI	PUTKEEN	AU					


RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA
MUUT HEIKKOVIRTAKÄYTKENNÄT
PUTKURAKKA
SÄHKÖURAKKA
TULOILMAMÄÄKÖÖN
POISTOILMÄÄKÖÖN
IV-KONE
PUMPUT
PP01
PP02
PP03
PP04
PP05
PP06
PP07
PP08
PP09
PP10
PP11
PP12
PP13
PP14
PP15
PP16
PP17
PP18
PP19
PP20
PP21
PP22
PP23
PP24
PP25
PP26
PP27
PP28
PP29
PP30
PP31
PP32
PP33
PP34
PP35
PP36
PP37
PP38
PP39
PP40
PP41
PP42
PP43
PP44
PP45
PP46
PP47
PP48
PP49
PP50
PP51
PP52
PP53
PP54
PP55
PP56
PP57
PP58
PP59
PP60
PP61
PP62
PP63
PP64
PP65
PP66
PP67
PP68
PP69
PP70
PP71
PP72
PP73
PP74
PP75
PP76
PP77
PP78
PP79
PP80
PP81
PP82
PP83
PP84
PP85
PP86
PP87
PP88
PP89
PP90
PP91
PP92
PP93
PP94
PP95
PP96
PP97
PP98
PP99
PP100
PP101
PP102
PP103
PP104
PP105
PP106
PP107
PP108
PP109
PP110
PP111
PP112
PP113
PP114
PP115
PP116
PP117
PP118
PP119
PP120
PP121
PP122
PP123
PP124
PP125
PP126
PP127
PP128
PP129
PP130
PP131
PP132
PP133
PP134
PP135
PP136
PP137
PP138
PP139
PP140
PP141
PP142
PP143
PP144
PP145
PP146
PP147
PP148
PP149
PP150
PP151
PP152
PP153
PP154
PP155
PP156
PP157
PP158
PP159
PP160
PP161
PP162
PP163
PP164
PP165
PP166
PP167
PP168
PP169
PP170
PP171
PP172
PP173
PP174
PP175
PP176
PP177
PP178
PP179
PP180
PP181
PP182
PP183
PP184
PP185
PP186
PP187
PP188
PP189
PP190
PP191
PP192
PP193
PP194
PP195
PP196
PP197
PP198
PP199
PP200
PP201
PP202
PP203
PP204
PP205
PP206
PP207
PP208
PP209
PP210
PP211
PP212
PP213
PP214
PP215
PP216
PP217
PP218
PP219
PP220
PP221
PP222
PP223
PP224
PP225
PP226
PP227
PP228
PP229
PP230
PP231
PP232
PP233
PP234
PP235
PP236
PP237
PP238
PP239
PP240
PP241
PP242
PP243
PP244
PP245
PP246
PP247
PP248
PP249
PP250
PP251
PP252
PP253
PP254
PP255
PP256
PP257
PP258
PP259
PP260
PP261
PP262
PP263
PP264
PP265
PP266
PP267
PP268
PP269
PP270
PP271
PP272
PP273
PP274
PP275
PP276
PP277
PP278
PP279
PP280
PP281
PP282
PP283
PP284
PP285
PP286
PP287
PP288
PP289
PP290
PP291
PP292
PP293
PP294
PP295
PP296
PP297
PP298
PP299
PP300
PP301
PP302
PP303
PP304
PP305
PP306
PP307
PP308
PP309
PP310
PP311
PP312
PP313
PP314
PP315
PP316
PP317
PP318
PP319
PP320
PP321
PP322
PP323
PP324
PP325
PP326
PP327
PP328
PP329
PP330
PP331
PP332
PP333
PP334
PP335
PP336
PP337
PP338
PP339
PP340
PP341
PP342
PP343
PP344
PP345
PP346
PP347
PP348
PP349
PP350
PP351
PP352
PP353
PP354
PP355
PP356
PP357
PP358
PP359
PP360
PP361
PP362
PP363
PP364
PP365
PP366
PP367
PP368
PP369
PP370
PP371
PP372
PP373
PP374
PP375
PP376
PP377
PP378
PP379
PP380
PP381
PP382
PP383
PP384
PP385
PP386
PP387
PP388
PP389
PP390
PP391
PP392
PP393
PP394
PP395
PP396
PP397
PP398
PP399
PP400
PP401
PP402
PP403
PP404
PP405
PP406
PP407
PP408
PP409
PP410
PP411
PP412
PP413
PP414
PP415
PP416
PP417
PP418
PP419
PP420
PP421
PP422
PP423
PP424
PP425
PP426
PP427
PP428
PP429
PP430
PP431
PP432
PP433
PP434
PP435
PP436
PP437
PP438
PP439
PP440
PP441
PP442
PP443
PP444
PP445
PP446
PP447
PP448
PP449
PP450
PP451
PP452
PP453
PP454
PP455
PP456
PP457
PP458
PP459
PP460
PP461
PP462
PP463
PP464
PP465
PP466
PP467
PP468
PP469
PP470
PP471
PP472
PP473
PP474
PP475
PP476
PP477
PP478
PP479
PP480
PP481
PP482
PP483
PP484
PP485
PP486
PP487
PP488
PP489
PP490
PP491
PP492
PP493
PP494
PP495
PP496
PP497
PP498
PP499
PP500
PP501
PP502
PP503
PP504
PP505
PP506
PP507
PP508
PP509
PP510
PP511
PP512
PP513
PP514
PP515
PP516
PP517
PP518
PP519
PP520
PP521
PP522
PP523
PP524
PP525
PP526
PP527
PP528
PP529
PP530
PP531
PP532
PP533
PP534
PP535
PP536
PP537
PP538
PP539
PP540
PP541
PP542
PP543
PP544
PP545
PP546
PP547
PP548
PP549
PP550
PP551
PP552
PP553
PP554
PP555
PP556
PP557
PP558
PP559
PP560
PP561
PP562
PP563
PP564
PP565
PP566
PP567
PP568
PP569
PP570
PP571
PP572
PP573
PP574
PP575
PP576
PP577
PP578
PP579
PP580
PP581
PP582
PP583
PP584
PP585
PP586
PP587
PP588
PP589
PP590
PP591
PP592
PP593
PP594
PP595
PP596
PP597
PP598
PP599
PP600
PP601
PP602
PP603
PP604
PP605
PP606
PP607
PP608
PP609
PP610
PP611
PP612
PP613
PP614
PP615
PP616
PP617
PP618
PP619
PP620
PP621
PP622
PP623
PP624
PP625
PP626
PP627
PP628
PP629
PP630
PP631
PP632
PP633
PP634
PP635
PP636
PP637
PP638
PP639
PP640
PP641
PP642
PP643
PP644
PP645
PP646
PP647
PP648
PP649
PP650
PP651
PP652
PP653
PP654
PP655
PP656
PP657
PP658
PP659
PP660
PP661
PP662
PP663
PP664
PP665
PP666
PP667
PP668
PP669
PP670
PP671
PP672
PP673
PP674
PP675
PP676
PP677
PP678
PP679
PP680
PP681
PP682
PP683
PP684
PP685
PP686
PP687
PP688
PP689
PP690
PP691
PP692
PP693
PP694
PP695
PP696
PP697
PP698
PP699
PP700
PP701
PP702
PP703
PP704
PP705
PP706
PP707
PP708
PP709
PP710
PP711
PP712
PP713
PP714
PP715
PP716
PP717
PP718
PP719
PP720
PP721
PP722
PP723
PP724
PP725
PP726
PP727
PP728
PP729
PP730
PP731
PP732
PP733
PP734
PP735
PP736
PP737
PP738
PP739
PP740
PP741
PP742
PP743
PP744
PP745
PP746
PP747
PP748
PP749
PP750
PP751
PP752
PP753
PP754
PP755
PP756
PP757
PP758
PP759
PP760
PP761
PP762
PP763
PP764
PP765
PP766
PP767
PP768
PP769
PP770
PP771
PP772
PP773
PP774
PP775
PP776
PP777
PP778
PP779
PP780
PP781
PP782
PP783
PP784
PP785
PP786
PP787
PP788
PP789
PP790
PP791
PP792
PP793
PP794
PP795
PP796
PP797
PP798
PP799
PP800
PP801
PP802
PP803
PP804
PP805
PP806
PP807
PP808
PP809
PP810
PP811
PP812
PP813
PP814
PP815
PP816
PP817
PP818
PP819
PP820
PP821
PP822
PP823
PP824
PP825
PP826
PP827
PP828
PP829
PP830
PP831
PP832
PP833
PP834
PP835
PP836
PP837
PP838
PP839
PP840
PP841
PP842
PP843
PP844
PP845
PP846
PP847
PP848
PP849
PP850
PP851
PP852
PP853
PP854
PP855
PP856
PP857
PP858
PP859
PP860
PP861
PP862
PP863
PP864
PP865
PP866
PP867
PP868
PP869
PP870
PP871
PP872
PP873
PP874
PP875
PP876
PP877
PP878
PP879
PP880
PP881
PP882
PP883
PP884
PP885
PP886
PP887
PP888
PP889
PP890
PP891
PP892
PP893
PP894
PP895
PP896
PP897
PP898
PP899
PP900
PP901
PP902
PP903
PP904
PP905
PP906
PP907
PP908
PP909
PP910
PP911
PP912
PP913
PP914
PP915
PP916
PP917
PP918
PP919
PP920
PP921
PP922
PP923
PP924
PP925
PP926
PP927
PP928
PP929
PP930
PP931
PP932
PP933
PP934
PP935
PP936
PP937
PP938
PP939
PP940
PP941
PP942
PP943
PP944
PP945
PP946
PP947
PP948
PP949
PP950
PP951
PP952
PP953
PP954
PP955
PP956
PP957
PP958
PP959
PP960
PP961
PP962
PP963
PP964
PP965
PP966
PP967
PP968
PP969
PP970
PP971
PP972
PP973
PP974
PP975
PP976
PP977
PP978
PP979
PP980
PP981
PP982
PP983
PP984
PP985
PP986
PP987
PP988
PP989
PP990
PP991
PP992
PP993
PP994
PP995
PP996
PP997
PP998
PP999
PP1000
PP1001
PP1002
PP1003
PP1004
PP1005
PP1006
PP1007
PP1008
PP1009
PP1010
PP1011
PP1012
PP1013
PP1014
PP1015
PP1016
PP1017
PP1018
PP1019
PP1020
PP1021
PP1022
PP1023
PP1024
PP1025
PP1026
PP1027
PP1028
PP1029
PP1030
PP1031
PP1032
PP1033
PP1034
PP1035
PP1036
PP1037
PP1038
PP1039
PP1040
PP1041
PP1042
PP1043
PP1044
PP1045
PP1046
PP1047
PP1048
PP1049
PP1050
PP1051
PP1052
PP1053
PP1054
PP1055
PP1056
PP1057
PP1058
PP1059
PP1060
PP1061
PP1062
PP1063
PP1064
PP1065
PP1066
PP1067
PP1068
PP1069
PP1070
PP1071
PP1072
PP1073
PP1074
PP1075
PP1076
PP1077
PP1078
PP1079
PP1080
PP1081
PP1082
PP1083
PP1084
PP1085
PP1086
PP1087
PP1088
PP1089
PP1090
PP1091
PP1092
PP1093
PP1094
PP1095
PP1096
PP1097
PP1098
PP1099
PP1100
PP1101
PP1102
PP1103
PP1104
PP1105
PP1106
PP1107
PP1108
PP1109
PP1110
PP1111
PP1112
PP1113
PP1114
PP1115
PP1116
PP1117
PP1118
PP1119
PP1120
PP1121
PP1122
PP1123
PP1124
PP1125
PP1126
PP1127
PP1128
PP1129
PP1130
PP1131
PP1132
PP1133
PP1134
PP1135
PP1136
PP1137
PP1138
PP1139
PP1140
PP1141
PP1142
PP1143
PP1144
PP1145
PP1146
PP1147
PP1148
PP1149
PP1150
PP1151
PP1152
PP1153
PP1154
PP1155
PP1156
PP1157
PP1158
PP1159
PP1160
PP1161
PP1162
PP1163
PP1164
PP1165
PP1166
PP1167
PP1168
PP1169
PP1170
PP1171
PP1172
PP1173
PP1174
PP1175
PP1176
PP1177
PP1178
PP1179
PP1180
PP1181
PP1182
PP1183
PP1184
PP1185
PP1186
PP1187
PP1188
PP1189
PP1190
PP1191
PP1192
PP1193
PP1194
PP1195
PP1196
PP1197
PP1198
PP1199
PP1200
PP1201
PP1202
PP1203
PP1204
PP1205
PP1206
PP1207
PP1208
PP1209
PP1210
PP1211
PP1212
PP1213
PP1214
PP1215
PP1216
PP1217
PP1218
PP1219
PP1220
PP1221
PP1222
PP1223
PP1224
PP1225
PP1226
PP1227
PP1228
PP1229
PP1230
PP1231
PP1232
PP1233
PP1234
PP1235
PP1236
PP1237
PP1238
PP1239
PP1240
PP1241
PP1242
PP1243
PP1244
PP1245
PP1246
PP1247
PP1248
PP1249
PP1250
PP1251
PP1252
PP1253
PP1254
PP1255
PP1256
PP1257
PP1258
PP1259
PP1260
PP1261
PP1262
PP1263
PP1264
PP1265
PP1266
PP1267
PP1268
PP1269
PP1270
PP1271
PP1272
PP1273
PP1274
PP1275
PP1276
PP1277
PP1278
PP1279
PP1280
PP1281
PP1282
PP1283
PP1284
PP1285
PP1286
PP1287
PP1288
PP1289
PP1290
PP1291
PP1292
PP1293
PP1

KÄYTTÖVEDEN LVI03L501

PUMPPU LVI03PU01 KÄY AINA. PUMPPU LVI03PU01 ANTAA RISTIRIITAKÄYTÖKSEN, JOS SEN KÄYNTITILA= JA ONJAUSTEETO OVAT RISTIRIKKAISIA KESKENÄÄN.

SÄÄTÖURUSTEISIIN OHJAA PI-SÄÄDÖLLÄ SÄÄTÖVENTTILIE LVI03TV01 KÄYTTÖVEDEN MÄTTÄUSARVON LVI03PA1 MITTAUSARVON PERUSTEELLA PITÄEN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN ASETUSARVON MUKAISENA (+55°C).

KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILALLE ONJAUSKAUHAN TÄLÄ= JA ALARMJÄRJESTYS +/-5°C ASETUSARVOSTA. HÄLYTYSMÈ 5 MIN.

PALUUVEDEN LÄMPÖTILA=ANTURI (LVI03TE2) MITTAA PALUUVEDEN LÄMPÖTILAN JA JOS SEN ON ALLE +50°C TULEE HÄLYTYS!

KYLMÄVEDEN JA LÄMMÖNVAIHDIN (LVI03VM01) KÄLITUS

KYLMÄVEDEN KULUTUKSEN LASKENTA SUORITETAAN ONJEAMALLISESTI KYR ALAKESKEMTTARIN (LVI03VM01) JA LÄMMÖNVAIHDIN (LVI03VM01) VÄDENKULUTUKSEN ERÓTUKSESTA JÄRJESTÄÄMÄN OLLESSA YÖKANAEN MÄTTÄUSARVON ALLE +10°C JOS ULKOLÄMPÖTILA ON YÄLI. JOS MITAUS ON YÖN AIKANA (KLO 00-06) HYÖKANÄÖSSÄ ESIM. 0,5 L/s

LÄMMÖN VEDEN KULUTUSELLE (LVI03VM01) ONJEAMDAAN LASKENTA MPLIUSSMITAKÄSETÄ JA YÖNAIKAINEN KÄÄTÖSÄÄTÖTIL HÄLYTYS TAPAHTUU JOS VIRTAUS ON YÖN AIKANA (KLO 00-06) HYÖKANÄÖSSÄ ESIM. 0,5 L/s

IV-LÄMMITYS LVI03L501

POMPPU LVI01PU01 KÄYNNISTYY ULKOLÄMPÖTILAN LASKIESSA ALLE +10°C JA PYSÄHTYY LÄMPÖTILAN NOUSTESSA YLI +12°C.

POMPPU LVI01PU01 OHJATAAN KÄYNTIN INMUYRK ULKOLÄMPÖTILAN OLLESSA YLI KÄYNNINKOHDAN LÄMPÖTILAN ASETUSARVON YLI 1 MIN. SÄÄTÖVENTTILI LVI01TV01 ON KIINNI.

POMPPU LVI01PU01 ANTAA RISTIRIITAKÄYTÖKSEN, JOS SEN KÄYNTITILA= JA ONJAUSTEETO OVAT RISTIRIKKAISIA KESKENÄÄN.

PI-SÄÄDÖLLÄ SÄÄTÖVENTTILIE LVI01TV01 OHJATAAN MÄTTÄUSARVON LVI01TA1 MITTAUSARVON PERUSTEELLA PITÄEN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖKOHRAN MUKAISENA.

MENOVEDEN LÄMPÖTILALLE ONJEAMDAAN LUKUVAT TÄLÄ= JA ALARMJÄRJESTYS= ARVOT +-8°C. HÄLYTYSMÈ 5 MIN.

LL-PIIRI

POMPPU LLDIPU01 KÄYNNISTYY LUKOLÄMPÖTILAN LASKIESSA ALLE +22°C JA PYSÄHTYY LÄMPÖTILAN NOUSTESSA YLI +25°C.

POMPPU LLDIPU01 OHJATAAN KÄYNTIN INMUYRK ULKOLÄMPÖTILAN OLLESSA YLI KÄYNNINKOHDAN LÄMPÖTILAN ASETUSARVON YLI 1 MIN. SÄÄTÖVENTTILI LLDITV01 ON KIINNI.

POMPPU LLDIPU01 ANTAA RISTIRIITAKÄYTÖKSEN, JOS SEN KÄYNTITILA= JA ONJAUSTEETO OVAT RISTIRIKKAISIA KESKENÄÄN.

PI-SÄÄDÖLLÄ SÄÄTÖVENTTILIE LLDITV01 OHJATAAN MÄTTÄUSARVON LLDITA1 MITTAUSARVON PERUSTEELLA PITÄEN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖKOHRAN MUKAISENA.

MENOVEDEN LÄMPÖTILALLE ONJEAMDAAN LUKUVAT TÄLÄ= JA ALARMJÄRJESTYS= ARVOT +-8°C. HÄLYTYSMÈ 5 MIN.

KERTOVESIPUMPPU LLDIPU01 PYSÄHTYY MENOVEDEN (LLDITEA3) NOUSTESSA YLI +50°C.

TURVAHÄLYKERTIMILLÄ LLDITV02 SÄÄDETÄÄN RÄÄTÄÄTÄÄRMÄSTÄÄTÄN LLDITA3 OHJAAMAAN TÜÄRÄÄNÄÄ MITÄ ON MENOVEDEN LÄMPÖTILA. HÄLYTYS TÜÄRÄÄNÄÄMÄSTÄÄN LLDITA3 TÜMESSÄ, JOS VEDEN LÄMPÖTILA NOUSEE ALLE ARVON +45°C.

KÄYTTÖVEDEN LVI03L501

POMPPU LVI03PU01 KÄY AINA. PUMPPU LVI03PU01 ANTAA RISTIRIITAKÄYTÖKSEN, JOS SEN KÄYNTITILA= JA ONJAUSTEETO OVAT RISTIRIKKAISIA KESKENÄÄN.

SÄÄTÖURUSTEISIIN OHJAA PI-SÄÄDÖLLÄ SÄÄTÖVENTTILIE LVI03TV01 JA LVI03TV02 MENOVEDEN MÄTTÄUSARVON LVI03TA1 MITTAUSARVON PERUSTEELLA PITÄEN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖKOHRAN MUKAISENA.

MENOVEDEN LÄMPÖTILALLE ONJEAMDAAN LUKUVAT TÄLÄ= JA ALARMJÄRJESTYS= ARVOT +-8°C. HÄLYTYSMÈ 5 MIN.

KERTOVESIPUMPPU LVI03PU01 PYSÄHTYY MENOVEDEN (LVI03TEA3) NOUSTESSA YLI +50°C.

KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILALLE ONJEAMDAAN LUKUVAT TÄLÄ= JA ALARMJÄRJESTYS= ARVOT +-8°C. HÄLYTYSMÈ 5 MIN.

PALUUVEDEN LÄMPÖTILA=ANTURI (LVI03TE2) MITTAA PALUUVEDEN LÄMPÖTILAN JA JOS SEN ON ALLE +50°C TULEE HÄLYTYS!

VANHAN OSAN LÄMMITYS LS01

POMPPU LS01PU01 KÄY AINA. PUMPPU LS01PU01 ANTAA RISTIRIITAKÄYTÖKSEN, JOS SEN KÄYNTITILA= JA ONJAUSTEETO OVAT RISTIRIKKAISIA KESKENÄÄN.

SÄÄTÖURUSTEISIIN OHJAA PI-SÄÄDÖLLÄ SÄÄTÖVENTTILIE LS01TV01 JA LS01TV02 MENOVEDEN MÄTTÄUSARVON LS01TA1 MITTAUSARVON PERUSTEELLA PITÄEN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖKOHRAN MUKAISENA.

MENOVEDEN LÄMPÖTILALLE ONJEAMDAAN LUKUVAT TÄLÄ= JA ALARMJÄRJESTYS= ARVOT +-8°C. HÄLYTYSMÈ 5 MIN.

KERTOVESIPUMPPU LS01PU01 PYSÄHTYY MENOVEDEN (LS01TEA3) NOUSTESSA YLI +50°C.

HUOM!
MIKÄLI ULKOJAAN LÄMPÖTILA ON KÖRKEMMÄ KUIN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN LASKETTU ASETUSARVO NOSTETAAN HÄLYTYSRAJA +10°C.